

Slides 4

RFT Of Solid slabs

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com

Courses Group : <https://www.facebook.com/groups/csi.revit.full.diploma/>

Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)

Phone : 01112550515

Website : لا تنسونا صالح الدعاء

*يجب التعرف على بعض المعلومات قبل تسليح البلاطة المُصمتة Solid slab كالتالي :


- 1- تنتقل الأحمال خلال البلاطات المُصمتة Solid slab من البلاطات إلى الكمرات, ثم من الكمرات إلى الأعمدة, ثم من الأعمدة إلى القواعد, ثم من القواعد إلى التربة .
 - 2- أقل سُمك للبلاطات هو 8 سم , يكون تسليحها عبارة عن تسليح سُفلي فرش و غطاء و ذلك حتى سُمك 16 سم للبلاطة, ثم بدايةً من سُمك 18 سم أو أكثر نحتاج إلى وضع شبكة علوية $12/m \text{ } \phi 3$ لتقايل الإنكماش Shrinkage .
 - 3- أقل تسليح مُمكن طبقًا للكود هو $8/m \text{ } \phi 5$.
 - 4- يُفضّل في حالة زيادة سُمك البلاطة عن 16 سم اختيار نظام إنشائي آخر لأنه سيحتاج إلى شبكة علوية إضافية و بالتالي تزيد التكلفة بشكل كبير .
 - 5- أكبر قُطر يُمكن استخدامه ϕ_{Max} هو سُمك البلاطة مقسومًا على 10 $\phi_{Max} = \frac{t_s}{10}$.
 - 6- يُمكن استخدام قُطرين مُختلفين لكن بشرطين
 - 1- القُطرين مُتتاليين في الجدول .
 - 2- تساوي عدد أسياخ كُل قُطر منهما في المتر الطولي الواحد .
- 3 $\phi 10/m \text{ } + 3 \phi 12/m \text{ } \quad 2.5 \phi 12/m \text{ } + 2.5 \phi 16/m \text{ }$
- 6- قيمة الحديد الثانوي (الغطاء) و التي تكوّن شبكة مع الفرش تكون على الأقل 20% من قيمة التسليح الرئيسي , بحيث لا تقل عن $8/m \text{ } \phi 4$.



في العمل من الممكن تسليح البلاطات المُصممة المتصلة Continuous solid slabs على أن كلاً منهما عبارة عن بلاطة Simple و عدم وضع تسليح علوي و ذلك في حالة إذا ما كان مستوى التنفيذ سيئ فنخشى من حدوث هبوط للتسليح العلوي نتيجة مثلاً بُعد المسافة بين الكراسي , أو في حالة وجود تفصيلة صعبة للبلاطات في حالة وجود فرق منسوب بين بلاطتين فالأسهل أن نتعامل مع كلاً منهما على أنهما Simple solid slab .

How to calculate required RFT for solid slabs :

- **لوضع التسليح للبلاطات المُصممة يتم فرض قيم للتسليح و عمل فحص هل البلاطة آمنة في جميع الإتجاهات و سيتم شرح ذلك بالتفصيل .



- **كما ذكرنا بالنسبة للكمرة فإننا نستنتج من البرنامج الـ Straining actions في اتجاه المحاور الثانوية Local axes , فذكرنا أننا لو أردنا حساب الـ Shear على الكمرة فإنه يتم اختيار **Shear 2-2** من البرنامج , و إذا أردنا حساب الـ Moment يتم اختيار **Moment 3-3** من البرنامج .
- **بالمثل بالنسبة للبلاطة فإننا نريد معرفة قيمة العزم في اتجاهي البلاطة , فنجد أن الإتجاه الأفقي هو اتجاه المحور الثانوي 1 , و لمعرفة العزم في الاتجاه الآخر للبلاطة العمودي على الأول هو في اتجاه المحور الثانوي 2 , لذلك سيتم فحص قيمة العزم في الاتجاهين الثانويين 1 & 2 كما سيذكر لاحقاً .

- ** بالنسبة للبلاطة المُصممة فإنه يوجد تسليح سُفلي فقط للبلاطة على شكل شبكة (في حالة سُمك البلاطة حتى 16سم) في اتجاه الفرش و الغطاء , و بالنسبة للبرنامج فإنه يتم فرض قيمة تسليح في كُل اتجاه و حساب قيمة العزم المُقابل لهذا التسليح و إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لفحص هل هذه القيمة التي تم فرضها آمنة على البلاطة في هذا الاتجاه أم لا , فإن كانت قيمة العزم على البلاطة أكبر من القيمة التي تم فرضها يتم زيادة قيمة التسليح في هذا الاتجاه و إيجاد العزم المُقابل للتسليح الجديد الذي تم فرضه ثم عمل فحص على هذا التسليح مرة أخرى حتى تكون البلاطة المُصممة آمنة بالكامل .


- **بتطبيق ذلك على البلاطات الموجودة لدينا سيتم أولاً فرض قيمة تسليح $5 \text{ // } 10/\text{m}^2$ في اتجاه الأفقي للبلاطات الأربعة التي بسُمك 8سم و سيتم حساب قيمة العزم المُقابل لها و إدخاله على البرنامج كالتالي :

$$1 \quad A_s = 5 \text{ // } 10/\text{m}^2 = 392.7 \text{ mm}^2 \quad d \text{ (Effective depth of slab without cover) } = t - 20\text{mm} = 80-20=60 \text{ mm}$$


$$2 \quad A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j} \quad \therefore 392.7 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 60 * 0.80} \quad \therefore M_{u.L} = 0.68 \text{ Ton.m} \quad (\text{هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه})$$

- 3 ► سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الواقع على البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم في الإتجاه الأفقي 1-1


- ** طبقاً للكوود المصري فإنه يتم التصميم على حالة الـ Ultimate حيث يتم ضرب الأحمال الحية $1.6*$ و الأحمال الميتة $1.4*$, لذلك سيتم عمل حالة لخليط من الأحمال معاً على البرنامج كالتالي ..



Define → Load combinations





تظهر القائمة التالية نختار منها
Add New Combo...



تظهر القائمة التالية فنضيف حالات الأحمال للـ DEAD و نضع لها Scale factor = 1.4
ثم نضيف حالة للـ Live load و نضع لها Scale factor = 1.6

- **سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $10/m^2 \bullet 5$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي (1-1) حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..



يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحملة تسليح $10/m^2 \bullet 5$ للبلاطات 8سم لمعرفة هل هو آمن في اتجاه أم لا

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم كلها باللون اللبني و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند أي نقطة في البلاطة سنجد أنها آمنة بالكامل و لا تحتاج لزيادة قيمة التسليح .


Check -ve RFT :

8


** في حالة وجود باكيتين مُتصلتين أو أكثر Continuous solid slabs strip نجد أنه يوجد عزم سالب عند الكمرة التي تفصل بين كل باكيتين مُتصلتين أو حتى بالنسبة للباكية الواحدة و التي يكون فيها عزم سالب عند الركائز , لذلك سيتم عمل تكسيح لنصف الحديد الموجود في الباكية اليسرى مع مُنتصف الحديد الموجود في الباكية اليمنى بحيث يقوموا بتغطية العزم السالب المتكوّن , لكن يجب التأكد أن هذا التسليح (نصف التسليح من اليمين + نصف التسليح من اليسار) كافي لتغطية هذا العزم , و إن لم يكفي لتغطية العزم العلوي يتم تكسيح ثُلثي التسليح , فإن لم يكفي يتم وضع تسليح علوي يكفي لتغطية العزم السالب فوق الكمرات , و سيتم تطبيق ذلك على البلاطات كالتالي ..



1 Span




Continuous 2 Spans
X :Bigger of L_1 & L_2





More than 2 spans
X :Biggest of $L_1, L_2, \dots$

- **بتطبيق ذلك على العزم السالب الموجود عند البلاطات الموجودة بسُمْك الـ 8 سم , فنجد أن أقصى قيمة عزم سالبة موجودة قيمتها -0.603 mt وهذه القيمة أقل من مقاومة الـ 5 أسياخ (نصفهم من البلاطة الموجودة على اليمين و النصف الآخر من البلاطة الموجودة على اليسار) و التي حسبناها سابقًا و كانت -0.68 mt و بالتالي تكون قيمة التسليح العلوي من الأسياخ التي تم تكسيحها آمن و كافي .



► **بتطبيق ذلك على البلاطات الموجودة لدينا سيتم أولاً فرض قيمة تسليح $10/m^2 \pm 5$ في اتجاه الرأسى للبلاطات الأربعة التي بسُمك 8 سم و سيتم حساب قيمة العزم المُقابل لها و إدخاله على البرنامج كالتالي :

سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم في الإتجاه الأفقي 2-2 , و تكون قيمة العزم التي سيتم إدخالها للبرنامج هي نفس قيمة العزم التي تم إدخالها في الإتجاه الأفقي لأنه نفس التسليح $10/m^2 \pm 5$ و نفس سُمك البلاطة 8 سم.



يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $10/m^2 \pm 5$ للبلاطات 8 سم لمعرفة هل هو آمن في اتجاه أم لا

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم كلها باللون اللبني و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند أي نقطة في البلاطة سنجد أنها آمنة بالكامل و لا تحتاج لزيادة قيمة التسليح .


Check -ve RFT :

11


** في حالة وجود باكيتين مُتصلتين أو أكثر Continuous solid slabs strip نجد أنه يوجد عزم سالب عند الكمرة التي تفصل بين كل باكيتين مُتصلتين أو حتى بالنسبة للباكية الواحدة و التي يكون فيها عزم سالب عند الركائز , لذلك سيتم عمل تكسيح لنصف الحديد الموجود في الباكية اليسرى مع مُنتصف الحديد الموجود في الباكية اليمنى بحيث يقوموا بتغطية العزم السالب المتكوّن , لكن يجب التأكد أن هذا التسليح (نصف التسليح من اليمين + نصف التسليح من اليسار) كافي لتغطية هذا العزم , و إن لم يكفي لتغطية العزم العلوي يتم تكسيح ثُلثي التسليح , فإن لم يكفي يتم وضع تسليح علوي يكفي لتغطية العزم السالب فوق الكمرات , و سيتم تطبيق ذلك على البلاطات كالتالي ..



1 Span




Continuous 2 Spans
X :Bigger of L_1 & L_2



More than 2 spans
X :Bigger of $L_1, L_2, \dots$

- **بتطبيق ذلك على العزم السالب الموجود عند البلاطات الموجودة بسُكك الـ 8 سم , فنجد أن أقصى قيمة عزم سالبة موجودة قيمتها -0.72 mt وهذه القيمة أكبر من مقاومة الـ 5 أسياخ (نصفهم من البلاطة الموجودة على اليمين و النصف الآخر من البلاطة الموجودة على اليسار) و التي حسبناها سابقًا و كانت -0.68 mt و بالتالي تكون قيمة التسليح العلوي من الأسياخ التي تم تكسيحها غير آمنة و كافية, لذلك سنقوم بتكسيح ثُلثي التسليح من كُل جانب فنجد انه سيُغطى هذا العزم , و إذا فرضًا لم يُغطى هذا العزم نقوم بوضع التسليح العلوي حسب المطلوب .





*تكرر ما سبق و لكن للبلاطة الموجودة بسُمْك 10 سم و ذلك لمعرفة هل التسليح الذي سيتم فرضه و هو $5 \text{ } \varnothing 10/\text{m}^2$ آمن في الاتجاهين أم لا ... ▶

1 $A_s = 5 \text{ } \varnothing 10/\text{m}^2 = 392.7 \text{ mm}^2$ d (Effective depth of slab without cover) = $t - 20\text{mm} = 100 - 20 = 80 \text{ mm}$

2 $A_s = \frac{M_{u.L} * 10^7}{F_y * d * j}$ $\therefore 392.7 = \frac{M_{u.L} * 10^7}{360 * 80 * 0.80}$ $\therefore M_{u.L} = 0.905 \text{ Ton.m}$ (هذه هي أقصى قيمة عزم يتحملها التسليح الذي تم فرضه)

3 ▶ سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطات الموجودة بسُمْك 10 سم في الإتجاه الأفقي 1-1 ثم بعد ذلك للاتجاه الرأسي 2-2 . ▶

- *سيتم الدخول إلى البرنامج و نضع قيمة العزم التي تم حسابها للتسليح الذي تم فرضه $10/m^2 \cdot 5$ و معرفة هل ستكون كافية لتغطية العزم الموجود في الإتجاه الأفقي (1-1) حيث سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج كالتالي ..



يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $10/m^2 \cdot 5$ للبلاطات 8سم لمعرفة هل هو آمن في اتجاه أم لا

يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطة الموجودة بسُمك 10 سم كلها باللون اللبني و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند أي نقطة في البلاطة سنجد أنها آمنة بالكامل و لا تحتاج لزيادة قيمة التسليح .


Check -ve RFT :

15


** في حالة وجود باكيتين مُتصلتين أو أكثر Continuous solid slabs strip نجد أنه يوجد عزم سالب عند الكمرة التي تفصل بين كل باكيتين مُتصلتين أو حتى بالنسبة للباكية الواحدة و التي يكون فيها عزم سالب عند الركائز , لذلك سيتم عمل تكسيح لنصف الحديد الموجود في الباكية اليسرى مع مُنتصف الحديد الموجود في الباكية اليمنى بحيث يقوموا بتغطية العزم السالب المتكوّن , لكن يجب التأكد أن هذا التسليح (نصف التسليح من اليمين + نصف التسليح من اليسار) كافي لتغطية هذا العزم , و إن لم يكفي لتغطية العزم العلوي يتم تكسيح ثُلثي التسليح , فإن لم يكفي يتم وضع تسليح علوي يكفي لتغطية العزم السالب فوق الكمرات , و سيتم تطبيق ذلك على البلاطات كالتالي ..



1 Span




Continuous 2 Spans
X :Bigger of L_1 & L_2




More than 2 spans
X :Bigger of $L_1, L_2, \dots$

- **بتطبيق ذلك على العزم السالب الموجود عند البلاطة الموجودة بسُمك الـ 10 سم , فنجد أن أقصى قيمة عزم سالبة موجودة قيمتها -0.625 mt و هذه القيمة أقل من مقاومة الـ 5 أسياخ (نصفهم من البلاطة الموجودة على اليمين و النصف الآخر من البلاطة الموجودة على اليسار) و التي حسبناها سابقًا و كانت $0.79 \text{ mt} = (0.904 + 0.68) / 2$ و بالتالي تكون قيمة التسليح العلوي من الأسياخ التي تم تكسيحها آمن و كافي .



► ****بتطبيق ذلك على البلاطات الموجودة لدينا سيتم أولاً فرض قيمة تسليح $10/m^2 \pm 5$ في اتجاه الرأسى للبلاطات الأربعة التي بسُمك 8سم و سيتم حساب قيمة العزم المُقابل لها و إدخاله على البرنامج كالتالي :**

سيتم إدخال قيمة العزم إلى البرنامج لمعرفة هل ستكفي لتغطية العزم الواقع على البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم في الإتجاه الأفقي 2-2 , و تكون قيمة العزم التي سيتم إدخالها للبرنامج هي نفس قيمة العزم التي تم إدخالها في الإتجاه الأفقي لأنه نفس التسليح $10/m^2 \pm 5$ و نفس سُمك البلاطة 8سم.




يتم التسليح على حالة
Ultimate

يتم إدخال هذه القيمة بأي
رقم سالب و ليكن -10

أي إدخال العزم في
الإتجاه الأفقي و فحصه .

أقصى قيمة للعزم التي يتحملها
تسليح $10/m^2 \pm 5$.



يُظهر البرنامج قيم العزم بلون لكل عزم فكلما تحركنا في خط الألوان من اليسار إلى اليمين كان العزم أعلى , لذلك فإن اللون الأزرق هو أعلى عزم على البلاطة , لكن نجد أن البلاطات الموجودة بسُمك 8 سم كلها باللون اللبني و الذي تكون قيمة العزم فيه أقل من أقصى عزم تتحمله البلاطة لذلك إذا وقفنا عند أي نقطة في البلاطة سنجد أنها آمنة بالكامل و لا تحتاج لزيادة قيمة التسليح .

يتم إدخال قيمة العزم الذي يتحمله تسليح $10/m^2 \pm 5$ للبلاطات 8سم لمعرفة هل هو آمن في اتجاه أم لا


Check -ve RFT :

18


** في حالة وجود باكيتين مُتصلتين أو أكثر Continuous solid slabs strip نجد أنه يوجد عزم سالب عند الكمرة التي تفصل بين كل باكيتين مُتصلتين أو حتى بالنسبة للباكية الواحدة و التي يكون فيها عزم سالب عند الركائز , لذلك سيتم عمل تكسيح لنصف الحديد الموجود في الباكية اليسرى مع مُنتصف الحديد الموجود في الباكية اليمنى بحيث يقوموا بتغطية العزم السالب المتكوّن , لكن يجب التأكد أن هذا التسليح (نصف التسليح من اليمين + نصف التسليح من اليسار) كافي لتغطية هذا العزم , و إن لم يكفي لتغطية العزم العلوي يتم تكسيح ثُلثي التسليح , فإن لم يكفي يتم وضع تسليح علوي يكفي لتغطية العزم السالب فوق الكمرات , و سيتم تطبيق ذلك على البلاطات كالتالي ..



1 Span




Continuous 2 Spans
X :Bigger of L_1 & L_2



More than 2 spans
X :Bigger of $L_1, L_2, \dots$

- **بتطبيق ذلك على العزم السالب الموجود عند البلاطة الموجودة بسُمْك الـ 10 سم , فنجد أن أقصى قيمة عزم سالبة موجودة قيمتها -0.00415 mt و هذه القيمة أقل من مقاومة تكسيح نصف التسليح في البلاطة الموجودة بسُمْك 10 سم في الاتجاه الطويل و التي تُغطي عزم $-0.68/2 = 0.34 \text{ mt}$ لذلك سيكون تكسيح نصف التسليح الرأسي للبلاطة الموجودة بسُمْك 10 سم كافية و آمنة .



RFT Of Solid slabs

20

► **نكون بذلك أنهينا تسليح البلاطات كاملة فيظهر فيها التسليح كالتالي ...

